


## CF-20

### Módulo automático “confort” comando por impulso e controlo de linha chave



NOTA:  
Os fios não utilizados devem ser isolados,  
de forma a não provocar curto-circuitos.

#### CONFIGURAÇÃO

- comando por impulso positivo
- comando por impulso negativo

#### FUNCIONAMENTO


Com a linha de chave desligada, um simples impulso na linha de comando, proveniente por exemplo, do circuito do fecho das portas, dispara o sistema, activando as saídas. As saídas são desactivadas automaticamente no fim da temporização (cerca de 20 seg).

Por razões de segurança, durante a temporização, as saídas são imediatamente desactivadas, ao ligar a linha de chave.

Com a linha de chave ligada, o sistema nunca é activado.

## CF-20

### Módulo automático “confort” comando por impulso e controlo de linha chave



NOTA:  
Os fios não utilizados devem ser isolados,  
de forma a não provocar curto-circuitos.

#### CONFIGURAÇÃO

- comando por impulso positivo
- comando por impulso negativo

#### FUNCIONAMENTO

Com a linha de chave desligada, um simples impulso na linha de comando, proveniente por exemplo, do circuito do fecho das portas, dispara o sistema, activando as saídas. As saídas são desactivadas automaticamente no fim da temporização (cerca de 20 seg).

Por razões de segurança, durante a temporização, as saídas são imediatamente desactivadas, ao ligar a linha de chave.

Com a linha de chave ligada, o sistema nunca é activado.