

VH-2 5K

Módulo inteligente para fecho de vidros e tecto

Específico para HONDA ACCORD 2003

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

NOTA: Os módulos **NÃO DEVEM ESTAR INSERIDOS** nas fichas durante as ligações.

Os 2 módulos poderão ser instalados no interior da porta do condutor, tomando as devidas precauções contra possíveis entradas de água.

Todas as ligações, são efectuadas no interior da porta do condutor, com excepção do fio AZUL do módulo 1, dos fios ROSA, AZUL e AMARELO do módulo 2 e do fio VERDE do interface de 4 fios.

Executar todas as ligações de acordo com o esquema respectivo.

Configurar ambos os módulos a (+) positivo.

Depois de executar todas as ligações, ligar os módulos nas respectivas fichas da cablagem, tendo o cuidado de ligar o módulo 1 na ficha 1 e o módulo 2 na ficha 2.

Programação do sistema automático do vidro do condutor:

Ligar a chave de ignição.

Premir o botão para subir o vidro até este fechar completamente, mantendo pressionado o interruptor por mais 2 segundos.

Para abrir ou fechar o vidro do condutor, em modo **automático**, dar um breve toque no interruptor, no sentido desejado. Um segundo toque faz parar o vidro.

Nota: Com a aplicação deste módulo, o automatismo original do vidro do condutor fica alterado, dada a incompatibilidade dos sistemas, declinando o fabricante qualquer responsabilidade sobre tal situação.

Composição do pack VH-25K

1 módulo VH-25K/1
1 módulo VH-25K/2
1 cablagem 1
1 cablagem 2
1 interface de 4 fios
Manual de instruções

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Ao trancar a viatura com o comando original, inicia-se o fecho do vidro do condutor, seguido do fecho do tecto, o vidro do passageiro e os vidros de trás.

Por razões de segurança, durante o fecho, o movimento dos vidros é interrompido, automaticamente, ao encontrar qualquer obstáculo que impeça o seu normal funcionamento.

Para deixar os vidros semi-abertos para arejamento, deve posicionar os vidros e em seguida trancar a viatura com a chave.

