

TERMINAL GSM – INSTRUÇÕES

Por favor siga esta ordem de ligações por forma a não danificar nada.

- 1- LIGAR A ANTENA
- 2- INSERIR O CARTÃO SIM (NA PARTE POSTERIOR DO APARELHO) ESTE CARTÃO DEVE ESTAR DESBLOQUEADO AO PEDIDO DE CÓDIGO PIN. (FAZER ISSO NOUTRO TELEFONE).
- 3- LIGAR AO APARELHO A LINHA DO DIALER, TELEFONE, ALARME
- 4- LIGAR A SUA ALIMENTAÇÃO, SEJA COM O TRANSFORMADOR OU LIGADO À ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME.
- 5- LIGAR O INTERRUPTOR VERMELHO, NO TOPO DE CIMA DO APARELHO.
- 6- ESPERAR QUE FIQUE PRONTO, ATÉ PARAR AS INSTRUÇÕES QUE APARECEM NO VISOR.
- 7- O VISOR TEM MEDIDOR DE SINAL, CASO ESTEJA COM SINAL BAIXO REPOSICIONAR O APARELHO NOUTRO LOCAL.
- 8- CASO SEJA PRECISO, USE UM TELEFONE DE REDE FIXA PARA PROCEDER A MAIS PROGRAMAÇÕES (VER INSTRUÇÕES DE ORIGEM).